

Butaco. **WORK**



●
Colores
disponibles

GARANTÍA
1
AÑO

WORK Butaco

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético.

NEUMÁTICO

Cromado con gas comprimido, regulable en altura.

MECANISMO

Giratorio y regulable en altura.

BASE

Cromada de 5 aspas.

REPOSAPIES

Cromado soldado a la base.


RUEDAS

Con banda en poliuretano de 50 mm.



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	310	N/A
B	340	N/A
C	580	440
D	400	N/A



Línea **ECO**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.